



INSTRUKCJA MALOWANIA **Altaxem Impregnatem do drewna**



Altax Impregnatem można malować drewno nieoszlifowane, strugane i oszlifowane. Aby skutecznie zabezpieczyć należy nanieść co najmniej 2 warstwy preparatu.

Drewno użytkowane na zewnątrz lub wewnątrz narażone na biokorozję (grzyby pleśniowe, domowe, sinizna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej zabezpieczyć Penetrinem lub Boramonem C30.

Oto kolejne kroki, które musimy wykonać, aby efekt końcowy nas zadowalał:

1. Należy zadbać, aby drewno było powietrzno-suche i czyste.
2. Otworzyć puszkę i dokładnie wymieszać preparat (mieszanie należy powtarzać, co kilka minut podczas malowania).

Nakładanie pierwszej warstwy.

3. Drewno malować nakładając cienką warstwę impregnatu, wcierając go za pomocą pędzla lub tamponu malarskiego wzdłuż słoików.
4. Odczekać 15-20 minut, aby rozpuszczalnik odparował z malowanej powierzchni i przetrzeć pomalowane drewno suchym pędzlem, aby dokładnie rozprowadzić pigmenty i żywicę (także wzdłuż słoików drewna).
5. Pozostawić drewno do wyschnięcia – ok. 24 h w temp. 20°C (niższe temperatury mogą spowodować wydłużenie czasu schnięcia).

Nakładanie drugiej warstwy.

6. Malować drewno dokładnie tak samo, jak przy warstwie pierwszej – nakładając cienką warstwę preparatu.
7. Pozostawić drewno do całkowitego wyschnięcia – ok. 24 h w temp. 20°C.
8. Jeżeli chcemy nałożyć trzecią warstwę robimy to dokładnie tak, jak nakładaliśmy poprzednie warstwy
9. Pozostawić do wyschnięcia.