



INSTRUKCJA MALOWANIA **Altaxem Lakierobejcą do drewna**



Altax Lakierobejcą należy malować drewno strugane lub oszlifowane.

Należy nakładać jak najcieńsze warstwy – tu nie działa zasada: „im więcej, tym lepiej”. Grube warstwy mogą znacznie zmienić kolor wymalowania oraz stworzyć powłokę, która w przyszłości może się łuszczyć.

Drewno użytkowane na zewnątrz lub wewnątrz narażone na biokorozję (grzyby pleśniowe, domowe, sinizna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej zabezpieczyć Penetrinem lub Boramonem C30.

Oto kolejne kroki, które musimy wykonać, aby efekt końcowy nas zadowalał:

1. Należy zadbać, aby drewno było suche i czyste.
2. Otworzyć puszkę i dokładnie wymieszać preparat (mieszanie należy powtarzać, co kilka minut podczas malowania).

Nakładanie pierwszej warstwy.

3. Malować drewno maczając w wyrobie końcówkę pędzla i rozprowadzając/rozcierając preparat wzdłuż słoików, po jak największej powierzchni.
4. Odczekać 15-20 minut, aby rozpuszczalnik odparował z malowanej powierzchni i przetrzeć pomalowane drewno suchym pędzlem, aby dokładnie rozprowadzić pigmenty i żywicę (także wzdłuż słoików drewna).
5. Pozostawić drewno do wyschnięcia – ok. 12 h w temp. 20°C (niższe temperatury mogą spowodować wydłużenie czasu schnięcia).

Nakładanie drugiej warstwy.

6. Podczas pierwszego malowania z drewna podniosły się tzw. „włoski”, które będą miały negatywny wpływ na ostateczny efekt dekoracyjny. W celu ich usunięcia należy drewno delikatnie przeszliować drobnym papierem ściernym (180-240) lub specjalną włókniną.
7. Następnie należy powierzchnię dokładnie oczyścić z pyłu.
8. Malować drewno dokładnie tak samo, jak przy warstwie pierwszej – nakładając jak najcieńszą warstwę.
9. Pozostawić drewno do całkowitego wyschnięcia - 12-15h w temp. 20°C.

10. Jeżeli chcemy nałożyć trzecią warstwę robimy to dokładnie tak, jak nakładaliśmy poprzednie warstwy, jednak już bez wcześniejszego szlifowania.

11. Pozostawić do wyschnięcia.