



INSTRUKCJA MALOWANIA  
**Altaxem Szybkoschnącym Lakierem do wnętrz**



Szybkoschnącym lakierem do wnętrz należy malować drewno oszlifowane.  
Zalecana ilość warstw: 2 lub 3.

**Oto kolejne kroki, które musimy wykonać, aby efekt końcowy nas zadowalał:**

1. Należy zadbać, aby drewno było suche i czyste.
2. Otworzyć puszkę i delikatnie wymieszać preparat w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.

Nakładanie pierwszej warstwy.

3. Drewno malować wzdłuż słoju pędzlem lub walkiem..
4. Zaraz po zakończeniu malowania należy dokładnie umyć narzędzia malarskie w czystej wodzie.
5. Pomalowana powierzchnia jest sucha w dotyku po 20 minutach, ale kolejną warstwę należy nanosić po 1 godzinie.

Nakładanie drugiej warstwy.

6. Podczas pierwszego malowania z drewna podniosły się tzw. „włoski”, które będą miały negatywny wpływ na ostateczny efekt dekoracyjny. W celu ich usunięcia zalecamy delikatnie przetrzeć drewno drobnym papierem ściernym (180-240) lub specjalną włókniną.
7. Następnie należy powierzchnię dokładnie oczyścić z pyłu.
8. Malować drewno dokładnie tak samo, jak przy warstwie pierwszej – wzdłuż słoju drewna.
9. Jeżeli chcemy nałożyć trzecią warstwę, możemy to zrobić po kolejnej godzinie. Pomiędzy drugą a trzecią warstwą drewno **nie wymaga** przeszlifowania.
10. Po nałożeniu lakieru drewno może być łagodnie eksploatowane po 24 h, a w pełni eksploatowane po 3 dniach.